


SuperFlow

Gebrauchsanweisung **Deutsch**




1. Öffnen Sie das Ventil um der CairgoBag auf zu blasen.




2. Positionieren Sie der CairgoBag mindestens 15 cm. oben der Boden während das Transport, um Reibung zu verhindern.




3. Aufblasen: Wenn Luft von hinten aus die Pistole kommt, ist der gewünschte Druck erreicht.



4. Nehmen Sie die Pistole heraus und befestigen Sie die Verschlusskappe. Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappe fest verankert ist.




5. Das Puffermaterial soll ein bißchen über die Ladung ausstecken.



6. Abmessung in cm.:
Sack Breite 60 75 90 120 150
Max Raum 25 30 35 45 55



7. Öffnen Sie die Verschlusskappe zum entleeren.



8. Um den CairgoBag zu repositionieren oder entleeren drücken Sie auf die Klappe um Luft frei zu geben.



9. Räumen Sie den Sack mit geschlossenes Ventil weg.

CAIRGO[®]
nothing does it better

E info@cairgo.com | www.cairgo.com